



**Перечень запасных частей SK RS/RZ 9042/11242  
SK RS / RZ 9037 / 11030**

Пункт	Описание запчастей	Пункт	Описание запчастей
<b>01</b>	<b>Узел корпуса моста,</b> включая п. 3 - 6, 010, 19, 22-22.1, 25	<b>64</b>	<b>Узел тормозных колодок</b> включая пункты 65, 71 - 73
3	Держатель тормозного вала	65	Тормозная колодка с пунктом 66
4	Защитная пробка ABS	66	Ролик тормозной колодки
4.1	Защитная пробка корпуса моста	70	<b>Комплект тормозных накладок</b>
5	Шарик		включая пункты 71 - 73
6	Втулка тормозного вала, сторона держателя тормоза	71	Тормозная накладка, сторона ролика тормозной колодки
6.1	Болт с канавками (рифленый)	72	Тормозная накладка, шариковая сторона
6.2	Гайка шестигранная	73	Заклепка
010	<b>Узел подшипника тормозного вала</b>	74	Скоба пружинная
	компоненты регулировочной стороны	75	Возвратная пружина
	включая пункты 12, 15, 18		
12	Подшипник тормозного вала		с ABS
15	Болт с шестигранной головкой	76	Кронштейн датчика ABS
18	Пыльник	76.2	Болт с шестигранной головкой
18.3	Измеритель износа тормозной колодки	78	датчик ABS
19	О - кольцо - ступица	081	Узел тормозного вала (LH)
20	О - кольцо - поворотная цапфа		включая пункты 18.3, 85.1 - 88.1
22	Гайка ступицы, RH (правая)	082	<b>Узел тормозного вала (RH)</b>
22.1	Гайка ступицы, LH (левая)		включая пункты 18.3, 85.1 - 88.1
25	Опора тормозного цилиндра	85.1	Пружинное кольцо
27	Ступичный узел с п. 27.2	86	Пружинный фиксатор
27.2	Ремонтный комплект включая пункты 27.3, 38 - 39	87	Шайба
27.3	Подшипниковая смазка	88	Шайба
29	Тормозной барабан	88.1	Пружинный фиксатор
<b>30</b>	<b>Шпилька ступицы с гайкой</b> включая пункты 31 - 34		<b>с автоматической регулировкой</b>

31	Шпилька ступицы	89.1	Автоматическая трещотка
34	Колесная гайка	89.2	Скоба трещотки, RH
		89.3	Скоба трещотки, LH
38	Внутренний сальник	90	Возвратная пружина
38.1	Наружный сальник	<b>091</b>	<b>Узел пылезащитного щитка</b>
39	Посадочное резиновое кольцо ступичная крышка		включая пункты 92 - 98, 99
	крышки ступицы	92	Пылезащитный щиток, RH
40	Ступичная крышка вкл. пункты 39, 41	93	Пылезащитный щиток , LH
40.1	Ступичная крышка	94	Заглушка
	включая пункты 39, 41	95	Зажим кабеля
41	Заглушка	96	Болт с шестигранной головкой
<b>059</b>	<b>Тормозной узел</b>	97	Стягивающий хомут
	включая пункты 64, 74 - 75	98	Заглушка
		99	Резиновая втулка, ABS