

## Условия гарантии на турбину

1. Гарантия на проданные турбины действует только при выполнении следующих условий. Если при экспертизе выясняется, что нижеследующие условия не были соблюдены, гарантия считается недействительной.

### **При установке:**

1. Убедитесь, что пути прохождения воздуха впускной и выхлопной систем чисты и не засорены (свободны от масла, частиц прокладок, пыли, кокса или другого сора). При необходимости замените воздушный фильтр, соответствующим рекомендациям изготовителя машины.
2. Проверьте, что трубки подвода/отвода масла к турбине чисты и не засорены частицами кокса. Очистите их. Если сомневаетесь, замените новыми.
3. Замените масло и масляный фильтр, соответствующими нормам завода-изготовителя машины.
4. Проверьте состояние фланца выпускного коллектора (нет ли трещин и засорений). Если сомневаетесь, замените новым.
5. Установите турбокомпрессор на выпускной коллектор, убедитесь, что прокладка правильно прижата.
6. Соединение выводов может потребовать изменения их ориентации, для чего нужно отпустить прижимные планки на улитках. После убедитесь, что все крепления затянуты.
7. Присоедините отводящую масло трубку, затем заполните турбину чистым маслом через впускное отверстие. При этом медленно проворачивайте вал рукой.
8. При установке турбины не используйте герметик. Впоследствии он затвердеет и его куски могут стать причиной поломки
9. Присоедините все выводы турбины. Проверните двигатель не заводя его, чтобы создать давление масла в турбине.
10. Заведите двигатель и на холостых оборотах убедитесь что все соединения затянуты и нигде нет утечек. Для обнаружения утечек газов используйте мыльный раствор.
11. На все турбокомпрессоры предусмотрена гарантия 1 год со дня изготовления.
12. В случае поломки турбины в течении гарантийного срока, турбина отправляется на завод-изготовитель для экспертизы, и по ее результатам принимается решение.
13. Правила эксплуатации:
  - а. Регулярно заменяйте масло и воздушный фильтр.
  - б. Регулярно проводите техобслуживание двигателя.